


# NASTAVENÍ FREKVENCE RADIOVÉHO VYSÍLAČE / PŘIJÍMAČE

## A) 433,0625 - 434,7875 MHz ( kanály 0-138, kanálová rozteč 12,5kHz)



## B) 430,0000 - 431,4750 MHz ( kanály 139 - 255, kanálová rozteč 12,5kHz)

Upozornění : ve frekvenčním pásmu B) je povoleno v České republice používat pro dálkové ovládání jeřábů jen následující kmitočty :



430,000 MHz	1 1 0 1 0 0 0 1
430,025 MHz	1 0 1 1 0 0 0 1
430,075 MHz	1 0 0 0 1 0 0 1
430,100 MHz	1 1 0 0 1 0 0 1
430,375 MHz	1 0 0 1 0 1 0 1
430,450 MHz	1 1 1 1 0 1 0 1